

### Montering och placering.

Uniguard skall placeras i flödesriktningen, enligt riktningsspilen (se Uniguardfotens form eller ovansidan huset). Uniguard är lägesoberoende och kan monteras på valfri sida av kanalen men vid rektangulär kanal bör detektorn monteras på den kortaste sidan, för att samla in luft från så stor del av kanalen som möjligt.

Vi rekommenderar att Uniguard monteras på minst samma avstånd från kyl- och värmebatterier eller luftfuktare som luftflödesgivare. Den bör dessutom placeras så, att avståndet **före** närmaste störning i kanalen (t.ex. böj, filter eller spjäll) - i luftflödesriktningen räknat - är minst lika stort som 3 x kanalens diameter. Närmaste placering **efter** sådan störning bör vara 5 x kanaldiametern.



### Mounting and positioning.

The Uniguard should be installed with the air flow direction arrows (see the Uniguard foot's shape or on the housing top) corresponding to the direction of the air flow in the duct. The Uniguard can be installed on any side of the duct. N.B. Rectangular ducts: In order to gain maximum air sampling coverage, install the Uniguard on the shortest side of a rectangular duct.


We recommend that the Uniguard is mounted at an equal distance from heating, cooling, or humidity devices, and similar to the siting for flow monitors.

A distance of 3 times the duct diameter should be left **before** a damper, filter or change of the duct direction, and 5 times the diameter **after** these devices.

**Observera fotens form av en pil, vilken skall peka i luftströmmens riktning.**  
**Note the foot's shape of an arrow, which shall be installed in the air flow direction.**




### Hydraulisk diameter



### Hydraulic diameter

### Exempel på installation med störcällor:

- fläkt
- spjäll
- ljuddämpare
- batteri
- luftbehandlingsaggregat
- kanalbøj
- avgrening
- dimensionsförändring



### Example of installation at sources of interference:

- fan
- damper
- silencer
- battery
- air handling unit
- duct bend
- duct branching
- duct narrowing or expansion

Borra hål i kanalen:

- Håltagning utan monteringsbeslag,  $\varnothing$  38 mm.
- Håltagning med monteringsbeslag och/eller venturirör med monterad fläkt,  $\varnothing$  51 mm (se punkt 10).


1

Drill a hole in the duct:

- Without mounting bracket,  $\varnothing$  38 mm.
- With mounting bracket and/or venturi pipe with booster fan,  $\varnothing$  51 mm (see para 10).

- Mät ventilationskanalens diameter.
- Kapa eventuellt röret.
- Röret bör täcka minst 90% av kanalens diameter.  
**OBS! Se även punkt 8.**
- Sätt i ändpluggen.


Kapa EJ denna ände!  
Do NOT cut this end!



2

- Measure the diameter of the duct.
- Shorten the pipe, if necessary.
- The pipe should penetrate at least 90% of the width of the duct.  
**NOTE! See para 8.**
- Insert the end plug.


- Träd på tätningen på röret.
- För in röret i botten på Uniguard.
- Lås fast röret med stoppskruven.



3

- Mount the black gasket on the pipe.
- Insert the pipe into the bottom of the Uniguard.
- Secure the pipe with the locking screw.

- Montera röret och detektorn på kanalen.
- Fäst Uniguard på 3 punkter vid pilarnas markering.



4

- Mount the pipe and the detector on the duct.
- Secure the bottom of the Uniguard with the 3 screws, positions marked.

**OBS VIKTIGT!**

Riktningspilarna (se Uniguardfotens form eller ovasidan huset) skall ha samma riktning som luftflödet i kanalen.

**NOTE - IMPORTANT!**

The air flow direction arrows (see the Uniguard foot's shape or on the housing top) must have the same direction as the air flow in the duct.

## Flödesindikator och fläkrör\*.

Uniguard är försedd med en indikator, en plasttunga, som – när detektorn är rätt installerad – svängs ut av luftströmmen.


**OBS!**

Rör sig inte indikatorn alls bör man överväga en omplacering av detektorn, alternativt montera ett s.k. fläkrör\*.


Vid montering av fläkrör används alltid ett monteringsbeslag.

\* Fläkrör är ett standard venturirör med hjälpfläkt, vilken kräver separat 24 VAC/DC matning.

5



Flödesindikator.  
Flow indicator.



Venturirör med hjälpfläkt.  
Venturi pipe with booster fan.

## Flow indicator and booster fan pipe\*.

The Uniguard is supplied with an indicator, a plastic "tongue", which – when the detector is correctly installed – is bent outwards due to the airflow.

**NOTE!**

If the indicator does not move, you should consider a new mounting positioning of the Uniguard or install a booster fan venturi pipe.


With installation of a booster fan venturi pipe a mounting bracket is always used.

\* A booster fan pipe is a standard venturi pipe including a booster fan, which needs separate 24 VAC/DC supply.

## Elinstallation.

- Öppna locket över kopplingshuset genom att lyfta på snäpplåset.
- För in kabeln genom valfri Klikseal kabelgenomföring. Används annan typ av genomföring demonteras de förmonterade genom att först trycka igenom ena sidan och därefter den andra (1-2).

6



## Electrical installation.

- Remove the cover over the printed circuit board by opening the snap locking.
- Enter the cable through one of the Klikseal glands. When using another type of cable gland dismount the ones already installed by first pressing one side through the hole and then the other one (1-2).


- Uniguard Superflow har 4 st. förmonterade IP67 godkända och automatiskt dragavlastande genomföringar för kabeldiameter 4-11mm, typ Klikseal.

**OBS! Kabeln får endast föras i en riktning genom Klikseal: in i Uniguard.**

Vid ett eventuellt byte av monterad kabel ska denna klippas av på utsidan av Uniguard och resten av kabeln dras ur Klikseal, från insidan.

Klikseal är godkänd enligt EN 50262.

- Anslut elkablarna enligt kopplingsschemat.



\* LED-03: kabellängd max 3 m. / cable length max 3 m.

- Uniguard Superflow has 4 pieces pre-mounted IP67 approved glands for cable diameter 4-11mm, type Klikseal.

**NOTE! The cable must only be pulled through the Klikseal in one direction: into the Uniguard.**

To exchange a mounted cable: cut the cable outside of Uniguard and pull out the rest from the inside.

Klikseal is approved according to EN50262.

- Connect the cables according to the wiring diagram.

När endast en rökdetektor ansluts skall slutmotståndet (2,2kΩ) installeras i denna.

Om flera rökdetektorer skall anslutas till en kontrollenhet kopplas slutmotståndet (2,2kΩ) på den sista detektorn i slingan.

Endast ett motstånd per slinga!

If only one smoke detector is connected to the control unit, this detector should be provided with a resistor (2,2kΩ).

When several smoke detectors are connected to one control unit, the end-of-line resistor (2,2kΩ) should be connected in the last smoke detector.

Only one resistor per loop!

## Funktionskontroll.

7


Kontrollera detektorn med rökdetektorprovare SOLO A5.

- För "testhålspluggen" åt sidan och spraya därefter kortvarigt.

Vid utlöst larm lyser dioden röd på kretskortet och detektorn, samt vid servicelarm lyser den gul på kretskortet och grön på detektorn.

- VIKTIGT!**

Återmontera "testhålspluggen".



## Test of detector.

Check the detector with smoke detector tester SOLO A5.

- Move the "test hole plug" to the side and briefly release a spray of aerosol. When alarming the LED lits red on the printed circuit board and the detector, and when service alarming it lits yellow on the printed circuit board and green on the smoke detector.

- IMPORTANT!**

Reassemble the "test hole plug".


Borra EJ hål i plastlocket för skyltar eller dylikt. Detta kan ge läckage som allvarligt nedsätter detektorns funktion.

Do not drill any holes in the cover for signs etc. Holes will cause air leakages and seriously disturb the function of the detector.

## Montering av olika rör i olika kanalbredder.

8

## Fitting of pipes in ducts with different diameters.




Max kanalbredd 0,6 m.  
Använd venturirör 0,6 m.  
Kapa eventuellt till rätt längd.

Max diameter of the duct 0,6 m.  
Use the venturi pipe 0,6 m.  
Shorten the pipe, if necessary.

För kanaler mindre än 0,6 m används venturirör 0,6 m, standard.  
För kanaler mellan 0,6 m och 1,4 m används venturirör 1,5 m.  
För kanaler större än 1,4 m används venturirör 2,8 m.

For ducts with a  $\phi$  of less than 0,6 m use the 0,6 m pipe, standard.  
For ducts with a  $\phi$  of between 0,6 m and 1,4 m use the 1,5 m pipe.  
For ducts which are larger than 1,4 m use the 2,8 m pipe.



Håltagning  $\phi$  38 mm  
Drill a hole  $\phi$  38 mm.

Kanalbredd större än 0,6 m.  
Venturiröret skall gå igenom hela kanalen.  
Diameter of the duct bigger than 0,6 m.  
The venturi pipe should penetrate the whole duct.

OBS!  
Håltagning  $\phi$  51 mm.

NOTE!  
Drill a hole  $\phi$  51 mm.



Röret max 30 mm utanför kanalen.  
The venturi pipe shall not protrude more than max 30 mm through the duct wall.

- Kapa röret till rätt längd.
- Sätt i ändpluggen.
- Sätt på avslutnings-tätningen.
- Sätt på gummitätning HFU204 som "lager".
- Shorten the pipe to correct length.
- Insert the end plug.
- Put on the plastic end gasket.
- Put on the rubber gasket, HFU204.

Montering vid risk för kondensproblem, t.ex. kallvind eller utomhus.




9

Mounting in places where possible condensation problems could arise, e.g. cold attics or outdoor.



## Monteringsbeslag för rund eller isolerad plan kanal.


Med hjälp av monteringsbeslaget kan kanal-diametern vara så liten som 100 mm.



Rund kanal.  
Circular duct.

## Mounting bracket for circular or insulated rectangular ducts.

Using the mounting bracket the diameter of the duct can be as small as 100 mm.



## SLUTKONTROLL

- Kontrollera att riktningsspilarna pekar i flödesriktningen.
- Kontrollera att pluggen till testhålet sitter i ordentligt.
- Kontrollera att flödesindikatorn visar på flöde (vippas).
- Fullskaleprov med rökgenerator rekommenderas för kontroll av rökdetektorns funktion.

## FINAL CHECKS

- Check that the air flow direction arrows have the same direction as the air flow in the duct.
- Check that the plastic plug of the test hole is properly mounted.
- Check that the flow indicator oscillates ensuring proper air flow through the detector.
- It is recommended that smoke from a smoke generator is introduced into the duct to check the detector's function.

## Felsökning.

### Rökdetektorn larmar utan rökpåverkan.

- Rökdetektorn är trasig, smutsig eller placerad så att kondens bildas. Se punkt 9. Detektorinsatsen behöver bytas ut.

### Endast kontrollenheten larmar.

- Kontrollera att slutmotståndet är monterat i sista rökdetektorn.
- Kontrollera att slingans motstånd är 2,2k $\Omega$  från kontrollenheten.
- Kontrollera att kontrollenheten är OK genom att montera 2,2k $\Omega$  motståndet i rökdetektorutgången på kontrollenheten.
- Kontrollera med hjälp av en voltmeter att 21-24 VDC med rätt polaritet finns i plint 1 (-) och plint 2 (+) på Uniguard.

## Trouble shooting.

### The smoke detector indicates alarm without smoke.

- Smoke detector is faulty, contaminated with dirt or condensation. See para 9. The detector needs to be replaced.

### Only the control unit indicates alarm.

- Check that the end resistor is mounted in the last smoke detector.
- Check that the resistance in the smoke detector loop is 2,2k $\Omega$ .
- Check that the control unit is OK by placing the 2,2k $\Omega$  resistor directly on the smoke detector output of the control unit.
- Check with a voltmeter, that 21-24 VDC is present in terminal 1 (-) and terminal 2 (+) on the Uniguard. Note! The voltage must have the correct polarity.

Enligt WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) direktiv, skall produkten när den är förbrukad lämnas separat hos ett härför avsett insamlingsställe och inte placeras bland osorterat avfall. Alternativt returnera den till Calectro för återvinning.



According to WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) directive, you must at the end of life of the product dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it with unsorted waste. Alternatively return it to Calectro for recycling.